

DÓNDE UBICARLO



- A aproximadamente 1,5 m del piso.
- En una pared interior.
- Lejos de ventanas, puertas, fuentes de calor (radiadores, lámparas) o corrientes de aire.



Si lo ponés cerca de una fuente de calor o frío, va a "sentir" una temperatura distinta a la real y la caldera puede arrancar o parar antes de tiempo.


INSTALACIÓN

Funciona con 2 pilas AA, así que la parte del termostato **no requiere conexión a la red**. Los cables van a la caldera y son de bajo voltaje.

ESQUEMA DE CONEXIÓN


El termostato se conecta a la entrada del termostato ambiente de la caldera con solo dos cables de señal (**NO y COM**).

La caldera tiene que tener esa entrada, la mayoría de las calderas modernas la tienen.



El termostato no le manda tensión a la caldera — simplemente cierra o abre el circuito, y la caldera lo interpreta como una señal para encender o apagar.

CÓMO SE MONTA PASO A PASO



CONFORT INTELIGENTE

Instagram: kalt_argentina
Website: kalt.com.ar



Guía rápida TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE

Muchas gracias por haber adquirido un termostato.

KLT19



PROGRAMABLE



PILAS



Si solo querés empezar a usarlo, andá directo a la página 2: "INSTALACIÓN".

Para acceder al manual completo, videos tutoriales y atención al cliente, **escaneá el QR**

EMPEZÁ ACÁ

EN 3 PASOS LO TENÉS FUNCIONANDO.

PASO 1 - PONELE LAS PILAS

Abrió la tapa trasera y colocá 2 pilas alcalinas AA (1,5 V) respetando los polos + y -.



Las pilas alcalinas suelen durar entre 12 y 18 meses con uso normal.

PASO 2 - ENCENDELO Y ELEGÍ LA TEMPERATURA

Apretá el botón de encendido (en el lateral). La pantalla se iluminará.

Girá la perilla hacia la derecha para subir la temperatura, o hacia la izquierda para bajarla. La pantalla muestra en grande la temperatura objetivo (SET).



Una temperatura cómoda en invierno suele estar entre 20 y 22 °C. Cada grado de más implica más consumo de la caldera.

PASO 3 - LISTO


El termostato se encarga de que la caldera mantenga la casa a esa temperatura.

Cuando aparece el símbolo , la caldera está encendida.

¿QUERÉS SACARLE TODO EL PROVECHO?

Este termostato **tiene muchas más funciones:** programación de horarios, modo manual, función anticongelante, ajustar la hora, sensor externo, ajustes finos y más.

Para acceder al manual completo, videos tutoriales **escaneá el QR que está en la tapa.**



Estos son los íconos más comunes que vas a ver mientras usás el termostato

PANTALLA DE UN VISTAZO



La caldera está encendida pidiendo calor, desaparece cuando llegó a la temperatura



MODO AUTOMÁTICO: ejecuta el programa preestablecido



MODO MANUAL TEMPORAL: Te saltaste la programación por un rato. Vuelve sola al programa en el próximo horario.



MODO MANUAL: vos manejas la temperatura, sin programación.



MODO VACACIONES ACTIVO. La pantalla muestra los días que faltan



MODO CONFORT



MODO AHORRO DE ENERGÍA

SET

Temperatura objetivo (la que querés)

ROOM

Temperatura ambiente actual



Los botones están bloqueados.