


DÓNDE UBICARLO



- A aproximadamente 1,5 m del piso.
- En una pared interior.
- Lejos de ventanas, puertas, fuentes de calor (radiadores, lámparas) o corrientes de aire.



Si lo ponés cerca de una fuente de calor o frío, va a “sentir” una temperatura distinta a la real y la caldera puede arrancar o parar antes de tiempo.


INSTALACIÓN

El termostato se alimenta a 220 V
El cuerpo es de embutir y mide 86 × 86 mm.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

El termostato se alimenta a 220 V (red eléctrica) y se conecta a la entrada de termostato ambiente de la caldera con dos cables de señal: **NO** y **COM**.


La caldera debe disponer de esta entrada de conexión, presente en la mayoría de las calderas modernas.



! El termostato no le envía tensión a la caldera — simplemente cierra o abre el circuito, y la caldera lo interpreta como una señal para encender o apagar.


La bornera trasera usa los siguientes contactos:

- 3 (L) y 4 (N)** > Alimentación 220 V (línea y neutro).
7 (NO) y 8 (COM) > Los dos cables que van al termostato de la caldera.



CÓMO SE MONTA PASO A PASO

Cortá la electricidad desde la térmica de la línea donde vas a trabajar.



CONFORT INTELIGENTE

kalt_argentina

kalt.com.ar



Guía rápida TERMOSTATO TOUCH DIGITAL PROGRAMABLE WIFI

Muchas gracias por haber adquirido un termostato.

KLT24W



WI FI



PANTALLA TÁCTIL



PROGRAMABLE



SMART LIFE

CONFIGURACIÓN DE LA APP

- 1 Descargá la aplicación Smart Life desde App Store o Google Play.
- 2 Abrió la app y registrate creando un usuario con tu email.
- 3 Asegurate de estar conectado a una red WiFi 2.4 GHz.
- 4 Encendé el termostato y activá el modo de emparejamiento
- 5 Desde la app, seleccioná “Agregar dispositivo” y buscá el termostato.
- 6 Seguí las instrucciones en pantalla hasta completar la conexión.



Si solo querés empezar a usarlo, andá a la próxima página.

Para acceder al manual completo, videos tutoriales.
escaneá el QR

EMPEZÁ ACÁ

EN 3 PASOS LO TENÉS FUNCIONANDO.

PASO 1 - ENCENDELO

Tocá brevemente la tecla de encendido. La pantalla se ilumina y aparece la temperatura ambiente.

PASO 2 - ENCENDELO Y ELEGÍ LA TEMPERATURA

Tocá las flechas ▲ para subir o ▼ para bajar la temperatura deseada. La pantalla muestra la temperatura objetivo en grande



Una temperatura cómoda en invierno suele estar entre 20 y 22 °C. Cada grado de más implica más consumo de la caldera.

PASO 3 - LISTO


El termostato se encarga de que la caldera mantenga la casa a esa temperatura.

Cuando aparece el símbolo , la caldera está encendida.

¿QUERÉS SACARLE TODO EL PROVECHO?

Este termostato **tiene muchas más funciones:** programación de horarios, modo manual, función anticongelante, ajustar la hora, sensor externo, ajustes finos y más.

Para acceder al manual completo, videos tutoriales **escaneá el QR que está en la tapa.**



Estos son los íconos más comunes que vas a ver mientras usás el termostato

PANTALLA DE UN VISTAZO

-  **ENCENDIDO / APAGADO**
Presioná para encender o apagar el termostato
-  **AJUSTE DE TEMPERATURA**
Aumenta o disminuye la temperatura deseada-
 La caldera está encendida pidiendo calor, desaparece cuando llegó a la temperatura
-  **MODO AUTOMÁTICO:** ejecuta el programa preestablecido
-  **MODO MANUAL TEMPORAL:**
Te saltaste la programación por un rato. Vuelve sola al programa en el próximo horario.
-  **MODO MANUAL:** vos manejas la temperatura, sin programación.
-  **MODO VACACIONES ACTIVO.**
La pantalla muestra los días que faltan
-  **WI FI:** Si está fijo, el termostato está conectado al WiFi. Si parpadea, está en modo de configuración.
-  Modo de configuración WiFi alternativo (AP) parpadeando.
-  Temperatura ambiente actual
- SET** Temperatura objetivo (la que querés)
-  Los botones están bloqueados.