

DÓNDE UBICARLO



- A aproximadamente 1,5 m del piso.
- En una pared interior.
- Lejos de ventanas, puertas, fuentes de calor (radiadores, lámparas) o corrientes de aire.



Si lo ponés cerca de una fuente de calor o frío, va a "sentir" una temperatura distinta a la real y la caldera puede arrancar o parar antes de tiempo.


INSTALACIÓN

El termostato se alimenta a 220 V
El cuerpo es de embutir y mide 86 × 86 × 27 mm.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

El termostato se alimenta a 220 V (red eléctrica) y se conecta a la entrada de termostato ambiente de la caldera con dos cables de señal: **NO** y **COM**.


La caldera debe disponer de esta entrada de conexión, presente en la mayoría de las calderas modernas.




! El termostato no le envía tensión a la caldera — simplemente cierra o abre el circuito, y la caldera lo interpreta como una señal para encender o apagar.

La bornera trasera usa los siguientes contactos:

- 3 (L) y 4 (N)** > Alimentación 220 V (línea y neutro).
5 (NO) y 6 (COM) > Los dos cables que van al termostato de la caldera.



CÓMO SE MONTA PASO A PASO



KALT

CONFORT INTELIGENTE

Instagram: kalt_argentina

Website: kalt.com.ar

KALT

Guía rápida
TERMOSTATO TOUCH
DIGITAL PROGRAMABLE **WIFI**

Muchas gracias por haber adquirido un termostato.

KLT25W



WI FI



PANTALLA TÁCTIL



PROGRAMABLE



SMART LIFE

CONFIGURACIÓN DE LA APP

- 1 Descargá la aplicación Smart Life desde App Store o Google Play.
- 2 Abrió la app y registrate creando un usuario con tu email.
- 3 Asegurate de estar conectado a una red WiFi 2.4 GHz.
- 4 Encendé el termostato y activá el modo de emparejamiento.
- 5 Desde la app, seleccioná "Agregar dispositivo" y buscá el termostato.
- 6 Seguí las instrucciones en pantalla hasta completar la conexión.



Si solo querés empezar a usarlo, andá a la próxima página.

Para acceder al manual completo, videos tutoriales,
escaneá el QR

EMPEZÁ ACÁ

EN 3 PASOS LO TENÉS FUNCIONANDO.

PASO 1 - ENCENDELO

Tocá brevemente la tecla de encendido. La pantalla se ilumina y aparece la temperatura ambiente.

PASO 2 - ENCENDELO Y ELEGÍ LA TEMPERATURA

Tocá las flechas ▲ para subir o ▼ para bajar la temperatura deseada. La pantalla muestra la temperatura objetivo en grande



Una temperatura cómoda en invierno suele estar entre 20 y 22 °C. Cada grado de más implica más consumo de la caldera.

PASO 3 - LISTO

El termostato se encarga de que la caldera mantenga la casa a esa temperatura.

Cuando aparece el símbolo 🔥, la caldera está encendida.

¿QUERÉS SACARLE TODO EL PROVECHO?

Este termostato **tiene muchas más funciones:** programación de horarios, modo manual, función anticongelante, ajustar la hora, sensor externo, ajustes finos y más.

Para acceder al manual completo, videos tutoriales **escaneá el QR que está en la tapa.**



Estos son los íconos más comunes que vas a ver mientras usás el termostato

PANTALLA DE UN VISTAZO



ENCENDIDO / APAGADO

Presioná para encender o apagar el termostato



AJUSTE DE TEMPERATURA

Aumenta o disminuye la temperatura deseada-



La caldera está encendida pidiendo calor, desaparece cuando llegó a la temperatura



MODO AUTOMÁTICO: ejecuta el programa preestablecido



MODO MANUAL TEMPORAL:

Te saltaste la programación por un rato. Vuelve sola al programa en el próximo horario.



MODO MANUAL: vos manejas la temperatura, sin programación.



MODO VACACIONES ACTIVO.

La pantalla muestra los días que faltan



WI FI: Si está fijo, el termostato está conectado al WiFi. Si parpadea, está en modo de configuración.



Modo de configuración WiFi alternativo (AP) parpadeando.



Temperatura ambiente actual



Temperatura objetivo (la que querés)



Los botones están bloqueados.