DÓNDE UBICARLO



- A aproximadamente 1,5 m del piso.
- En una pared interior.
- Lejos de ventanas, puertas, fuentes de calor (radiadores, lámparas) o corrientes de aire.

Si lo ponés cerca de una fuente de calor o frío, va a "sentir" una temperatura distinta a la real y la caldera puede arrancar o parar antes de tiempo.

INSTALACIÓN

Funciona con 2 pilas AA, así que la parte del termostato **no requiere conexión a la red**.
Los cables van a la caldera y son de bajo voltaje.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

El termostato se conecta a la entrada del termostato ambiente de la caldera con solo dos cables de señal **(NO y COM)**.

La caldera tiene que tener esa entrada, la mayoría de las calderas modernas la tienen.



El termostato no le manda tensión a la caldera — simplemente cierra o abre el circuito, y la caldera lo interpreta como una señal para encender o apagar.

CÓMO SE MONTA PASO A PASO



KALT

CONFORT INTELIGENTE

kalt_argentina
kalt.com.ar

KALT

Guía rápida TERMOSTATO TOUCH

DIGITAL PROGRAMABLE

Muchas gracias por haber adquirido un termostato.

KLT26N

PROGRAMABLE

PILAS

PANTALLA TÁCTIL

Si solo querés empezar a usarlo,
andá directo a la próxima página.

Para acceder al manual completo, videos tutoriales y atención al cliente, **escaneá el QR**

EMPEZÁ ACÁ
EN 3 PASOS LO TENÉS FUNCIONANDO.

PASO 1 - PONELE LAS PILAS

Abrí la tapa trasera y colocá 2 pilas alcalinas AA (1,5 V) respetando los polos + y –.

Las pilas alcalinas suelen durar entre 12 y 18 meses con uso normal.

PASO 2 - ENCENDELO Y ELEGÍ LA TEMPERATURA

Apretá el botón de encendido (en el lateral). La pantalla se iluminará.

Girá la perilla hacia la derecha para subir la temperatura, o hacia la izquierda para bajarla. La pantalla muestra en grande la temperatura objetivo (SET).

Una temperatura cómoda en invierno suele estar entre 20 y 22 °C. Cada grado de más implica más consumo de la caldera.

PASO 3 - LISTO

El termostato se encarga de que la caldera mantenga la casa a esa temperatura.

Cuando aparece el símbolo , la caldera está encendida.

¿QUERÉS SACARLE TODO EL PROVECHO?

Este termostato **tiene muchas más funciones:** programación de horarios, modo manual, función anticongelante, ajustar la hora, sensor externo, ajustes finos y más.

Para acceder al manual completo, videos tutoriales **escaneá el QR que está en la tapa.**



Estos son los íconos más comunes que vas a ver mientras usás el termostato

PANTALLA DE UN VISTAZO

ENCENDIDO / APAGADO
Presioná para encender o apagar el termostato

AJUSTE DE TEMPERATURA
Aumenta o disminuye la temperatura deseada

La caldera está encendida pidiendo calor, desaparece cuando llegó a la temperatura

MODO AUTOMÁTICO: ejecuta el programa preestablecido

MODO MANUAL TEMPORAL:
Te saltaste la programación por un rato. Vuelve sola al programa en el próximo horario.

MODO MANUAL: vos manejás la temperatura, sin programación.

MODO VACACIONES ACTIVO.
La pantalla muestra los días que faltan

SET Temperatura objetivo (la que querés)

Los botones están bloqueados.